

**STIHL**

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S

Sikkerhetsforskrifter





# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Informasjon om disse sikkerhetsinstruksene</b>	<b>1</b>
1.1	Gjeldende dokumenter	1
1.2	Merking av advarslene i teksten	1
<b>2</b>	<b>Innledende forklaringer</b>	<b>1</b>
2.1	Informasjon om produsenten	1
2.2	Symboler	2
<b>3</b>	<b>Sikkerhetsforskrifter</b>	<b>2</b>
3.1	Varselsymboler	2
3.2	Tiltenkt bruk	2
3.3	Krav til brukeren	2
3.4	Arbeidsområde og omgivelse	3
3.5	Sikker stand	3
3.6	Transport	4
3.7	Oppbevaring	4
3.8	Rengjøring, vedlikehold og reparasjon	4
<b>4</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>5</b>
4.1	Batteri STIHL AP	5
4.2	REACH	5
<b>5</b>	<b>Kassering</b>	<b>5</b>
5.1	Kassere batteriet	5

# STIHL

## 1 Informasjon om disse sikkerhetsinstruksene

### 1.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

- ▶ I tillegg til disse sikkerhetsinstruksene, må man lese, forstå og oppbevare følgende dokumenter:
  - Bruksanvisning STIHL batteridrevet produkt
  - Bruksanvisning til STIHL ladeapparat
  - Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier og produkter med innebygd batteri: [www.stihl.com/safety-data-sheets](http://www.stihl.com/safety-data-sheets)

### 1.2 Merking av advarslene i teksten



#### ADVARSEL

Merknaden henviser til farer som kan føre til alvorlige personskader eller døden.

- ▶ De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

#### LES DETTE

Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.

- ▶ De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.

## 2 Innledende forklaringer

### 2.1 Informasjon om produsenten

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Telefon: +49 7151 26-0

Telefaks: +49 7151 26-11 40

E-post: info@stihl.de

www.stihl.com

## 2.2 Symboler

Symbolene kan stå på batteriet og har følgende betydning:



Angivelsen ved siden av symbolet angir energiinnholdet i batteriet i henhold til spesifikasjonene fra celle-produzenten. Energiinnholdet som er tilgjengelig i anvendelsen, er mindre.



Produktet må ikke kasseres med husholdningsavfallet.

## 3 Sikkerhetsforskrifter

### 3.1 Varselsymboler

Varselsymbolene på batteriet betyr følgende:



Følg sikkerhetsanvisningene og deres tiltak.



Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.



Batteriet må beskyttes mot varme og ild.



Batteriet må ikke senkes ned i væske.



Tillatelig temperaturområde for batteriet må overholdes.

### 3.2 Tiltent bruk

Et batteri STIHL AP forsyner batteridrevne STIHL-produkter eller VIKING-produkter med strøm.

Batteriet kan brukes når det regner.

Batteriet lades med ladeapparatet STIHL AL 101, AL 300 eller AL 500.

## ⚠ ADVARSEL

- Produkter og ladeapparater som STIHL ikke har godkjent for batteriet, kan forårsake brann og eksplosjoner. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - ▶ Bruk et STIHL AP-batteri sammen med et batteridrevet STIHL-produkt eller VIKING-produkt.
  - ▶ Lad batteriet med ladeapparatet STIHL AL 101, AL 300 eller AL 500.
- Hvis batteriet ikke brukes formålsbestemt, kan personer bli alvorlig skadet eller drept og materiell skader kan oppstå.
  - ▶ Batteriet må brukes slik det er beskrevet i disse sikkerhetsinstruksene.

### 3.3 Krav til brukeren

## ⚠ ADVARSEL

- Brukere uten opplæring er ikke i stand til å oppdage eller vurdere farene forbundet med batteriet. Brukeren eller andre personer kan bli alvorlig skadet eller drept.



► Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.

- Hvis batteriet leveres videre til en annen person: Gi bruksinformasjonen som fulgte med batteriet videre.
- Dersom det er uklarerheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.
- Forsikre deg om at brukeren oppfyller følgende forutsetninger:
  - Brukeren må være uthvilt.
  - Brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt i stand til å betjene og arbeide med batteriet. Dersom brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt begrenset i stand til det, skal brukeren kun arbeide med batteriet under oppsyn eller etter anvisningen av en ansvarlig person.
  - Brukeren kan gjenkjenne eller bedømme farene med batteriet.
  - Brukeren er myndig eller brukeren blir opplært i et yrke under oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.
  - Brukeren har fått opplæring av en STIHL fagforhandler eller en sakkyndig person før han bruker batteriet for første gang.
  - Brukeren er ikke påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika.

### 3.4 Arbeidsområde og omgivelse

#### ⚠ ADVARSEL

- Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne eller bedømme farene med batteriet. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet.
  - Personer uten deltagelse, barn og dyr må holdes unna.
  - Ikke la batteriet være uten oppsyn.
  - Sikre at barn ikke kan leke med batteriet.

- Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljøpåvirkningene. Dersom batteriet utsettes for bestemte miljøpåvirkninger, kan batteriet ta fyr eller eksplodere. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.



- Batteriet må beskyttes mot varme og ild.
- Batteriet må ikke kastes i ild.



- Batteriet skal brukes og oppbevares i temperaturområdet mellom - 10 °C og + 50 °C.



- Batteriet må ikke senkes ned i væske.

- Batteriet må holdes unna metalliske gjenstander.
- Batteriet må ikke utsettes for høyt trykk.
- Batteriet må ikke utsettes for mikrobølgeovner.
- Batteriet må beskyttes mot kjemikalier og salt.

### 3.5 Sikker stand

Batteriet er i sikker tilstand, hvis følgende betingelser er oppfylt:

- Batteriet er uskadd.
- Batteriet er rent og tørt.
- Batteriet fungerer og er uforandret.

#### ⚠ ADVARSEL

- I usikker tilstand kan batteriet ikke lenger fungere sikkert. Personer kan bli alvorlig skadet.
  - Arbeid med et uskaddet og fungerende batteri.
  - Et skadd eller defekt batteri må ikke lades.
  - Dersom batteriet er tilsmusset eller vått: Rengjør batteriet og la det tørke.

- ▶ Batteriet må ikke endres.
- ▶ Ikke stikk gjenstander inn i åpningen til batteriet.
- ▶ De elektriske kontaktene til batteriet må ikke forbindes med metalliske gjenstander og kortsluttes.
- ▶ Batteriet må ikke åpnes.
- Det kan tre væske ut av et skadd batteri. Dersom væsken kommer i kontakt med huden eller øynene, kan huden eller øynene bli irritert.
  - ▶ Unngå kontakt med væsken.
  - ▶ Dersom det har oppstått kontakt med huden: Hudområder som har kommet i kontakt må vaskes med rikelig vann og såpe.
  - ▶ Dersom det har oppstått kontakt med øynene: Øynene må skylles minst 15 minutter med rikelig vann, og en lege må oppsøkes.
- Et skadd eller defekt batteri kan lukte uvanlig, ryke eller brenne. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - ▶ Dersom batteriet lukter uvanlig eller ryker: Batteriet må ikke brukes og holdes unna brennbare stoffer.
  - ▶ Dersom batteriet brenner: Forsøk å slukke batteriet med brannslukker eller vann.

### 3.6 Transport

#### **▲ ADVARSEL**

- Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljøpåvirkningene. Dersom batteriet utsettes for bestemte miljøpåvirkninger, kan batteriet skades og det kan oppstå materielle skader.
  - ▶ Et skadd batteri skal ikke transporteres.
  - ▶ Transporter batteriet i en elektrisk ikke ledende forpakning.

- Batteriet kan velte eller bevege seg under transporten. Personer kan bli skadet og materielle skader kan oppstå.
  - ▶ Batteriet skal pakkes slik i forpakningen, at det ikke kan bevege seg.
  - ▶ Forpakningen må sikres slik, at den ikke kan bevege seg.

### 3.7 Oppbevaring

#### **▲ ADVARSEL**

- Barn kan ikke gjenkjenne eller bedømme batteriets farer. Barn kan skades alvorlig.
  - ▶ Batteriet må oppbevares utenfor rekkevidden til barn.
- Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljøpåvirkningene. Dersom batteriet utsettes for bestemte miljøpåvirkninger, kan batteriet skades.
  - ▶ Oppbevar batteriet rent og tørt.
  - ▶ Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
  - ▶ Oppbevar batteriet adskilt fra produktet og ladeapparatet.
  - ▶ Oppbevar batteriet i en elektrisk ikke ledende forpakning.
  - ▶ Oppbevar batteriet i temperaturområdet mellom - 10 °C og + 50 °C.

### 3.8 Rengjøring, vedlikehold og reparasjon

#### **▲ ADVARSEL**

- Sterke rengjøringsmidler, rengjøring med høytrykksvaskere eller skarpe gjenstander kan skade batteriet. Dersom batteriet ikke rengjøres på riktig måte,

kan komponenter slutte å fungerer riktig og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet.

- ▶ Batteriet må rengjøres slik det er beskrevet i bruksanvisningen for det batteridrevne produktet.
- Dersom batteriet ikke vedlikeholdes og repareres på riktig måte, kan komponenter slutte å fungerer riktig og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.
  - ▶ Batteriet må ikke vedlikeholdes eller repareres selv.
  - ▶ Hvis batteriet må vedlikeholdes eller repareres: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Batteri STIHL AP

- Batteriteknologi: Litium-ioner
- Spenning: 36 V
- Kapasitet i Ah: se typeskilt
- Energiinnhold i Wh: se typeskilt
- Vekt i kg: se typeskilt
- Tillatt temperaturområde for bruk og oppbevaring: - 10 °C til + 50 °C

### 4.2 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach) .

## 5 Kassering

### 5.1 Kassere batteriet

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos din STIHL fagforhandler.

- ▶ Batteriet og forpakningen må kasseres forskriftsmessig og miljøvennlig.

SI\_001\_2017\_01\_09

norwegisch



[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



SI\_001\_2017\_01\_09