

FS 160, 220, 280, 290, 300, 310, 350, 400, 450, 480

(D)

Mähkopf

Anwendungsbereich: Zum Mähen um Hindernisse, wie Bäume, zwischen Sträuchern, entlang von Kanten, Mauern und Zäunen. Maximal zulässige Drehzahl: 10 000 1/min.

Achtung!

Schneidwerkzeuge regelmäßig prüfen, beschädigte oder angerissene Werkzeuge nicht weiter verwenden. Unfallgefahr durch abreisende Teile.


(GB)

Mowing Head

For mowing grass around obstacles such as trees, between bushes, along walls, edges and fences. Do not exceed 10 000 rpm.


Warning!

To reduce risk of injury from broken parts, check condition of trimmer at regular short intervals. Do not continue with broken or damaged tools.



FS 260, 360 (2010), 410 (2010), 460, 490

~~FS 260 R, FS 360 (1997), 410 K, 460 K, 460 R, 490 K~~



FS 160, 180, 220, 280, 300, 350, 400, 450

(F)

Tête faucheuse

Domaine d'utilisation : fauchage de l'herbe p. ex. autour des arbres, entre les arbustes, le long des murs, bordures et clôtures. Régime maximal admissible : 10 000 tr/min.

Attention !

Vérifier régulièrement les outils de coupe, ne pas poursuivre le travail avec des outils endommagés ou présentant un début de fissuration. Risque de blessure par des éclats de l'outil.

(E)

Cabezal de corte

Sector de aplicación: para segar en torno a obstáculos, como árboles, entre arbustos, a lo largo de bordes, muros y vallas. Régimen máximo admisible: 10 000 rpm.

Atención

Controlar con regularidad las herramientas de corte y no seguir utilizándolas si están dañadas o agrietadas. Peligro de lesiones por piezas que se desprendan.

(HR)**Glava kose**

Područje primjene: za košnju oko prepreka, kao što je drveće, između grmlja, uzduž rubova, zidova i ograda. Maksimalan dozvoljeni broj okretaja: 10 000 1/min.

Pažnja!

Redovito provjeravati rezne alate, oštete ili napuknute alate ne smije se dalje upotrebljavati. Opasnost od nesreće uslijed otrgnutih dijelova.

(S)**Trimmerhuvud**

Användningsområde: För klippning runt hinder såsom träd, mellan buskar, längs kanter, murar och staket. Max. tillåtet varvtal: 10 000 v/min.

OBS!

Kontrollera regelbundet skärverktygen, fortsätt inte att använda skadade verktyg. Risk för olyckor genom att delar lossnar.

(FIN)**Siimaleikkuri**

Käyttöalue: Ruohonleikkuu esteiden kuten puiden ympäriltä, pensaiden välistä ja teiden, seinämien ja aitojen reunoilta. Suurin sallittu kierrosluku: 10 000 1/min.

Huom!

Tarkista leikkuuterät säännöllisesti. Vaurioituneita tai halkeilleita leikkuuteriä ei saa käyttää. Irtoavat osat aiheuttavat onnettomuusvaaran.

(I)**Testa falciante**

Settore d'impiego: Per falciare intorno a ostacoli, come alberi, fra cespugli, lungo bordi, muri e recinzioni. Regime massimo consentito: 10 000 giri/min.

Attenzione!

Controllare periodicamente gli attrezzi di taglio; non continuare a usarli se sono difettosi o incrinati. Pericolo d'infortunio per pezzi che si staccano.

(DK)**Græshoved**

Anvendelsesområde: Til at slå græs rundt om forhindringer som fx træer, mellem buske eller langs kanter, mure og stakitter. Maksimalt tilladte omdrejningstal: 10 000 1/min.

Bemærk!

Kontrollér skæreværktøjer regelmæssigt, beskadigede eller revnede værktøjer må ikke længere anvendes. Fare for ulykker på grund af løse dele.

(N)**Trådhode**

Bruksområde: Til gressklipping rundt hindringer som trær, mellom busker, langs kanter, murer og gjerder. Maksimalt godkjent turtall: 10 000 o/min.

Advarsel!

Kontroller skjæreværktøyet regelmessig, skadd eller revnet verktoy skal ikke brukes. Fare for ulykker på grunn av deler som løsner.

(CZ)**Žací hlava**

Použití: K vyžínání okolo překážek, jako např. okolo stromů, mezi keří, podél okrajníků, zdi a plotů. Maximální přípustné otáčky: 10 000 1/min.

Pozor!

Žací nástroje pravidelně kontrolujte, poškozené či naprasklé nástroje nikdy nepoužívejte dál. Hrozi nebezpečí úrazu odmrštěvanými úlomky nástroje.

(H)**Kaszafej**

Használati terület: Akadályok kaszálására, mint például fák, bokrok között, szegélyek, falak és kerítések mentén. Max. engedélyezett fordulatszám: 10 000 1/min.

Figyelem!

A vágóberendezéseket rendszeresen ellenőrizzük, a sérült vagy beszakadozott szerszámokat ne használjuk tovább. Balesetveszély a leváló alkotórészek miatt.

(P)**Cabeça de corte**

Sector de emprego: Para cortar à volta de obstáculos, como árvores, entre arbustos, ao longo de cantos, muros e estacadas. Número máximo admissível de rotações: 10 000 1/min.

Atenção!

Controlar regularmente as ferramentas de corte, já não utilizar as ferramentas danificadas ou partidas. Perigo de acidentes por peças que se partem.

(SK)**Kosiaca hlava**

Oblast' pouzitia: Na kosenie okolo prekážok, ako sú stromy, medzi kríkmi, pozdĺž hrán, sten a plotov. Maximálne prípustné otáčky: 10 000 1/min.

Pozor!

Kosiace nástroje pravidelne prekontrolujte, poškodené nástroje alebo nástroje s trhlinami d'alej nepoužívajte. Nebezpečenstvo poranenia vplyvom odtrhnutých častí.

(NL)**Maaikop**

Toepassingsgebied: voor het maaien rondom hindernissen zoals bomen, tussen struiken, langs kanten, muren en afrasteringen. Maximaal toegestaan toerental: 10 000 1/min.

Attentie!

Snijgarnturen regelmatig controleren, beschadigde of gescheurde gereedschappen niet meer gebruiken. Kans op ongelukken door afbrekende delen.

(RUS)**Косильная головка**

Область применения: для косыбы вокруг препятствий, как например, деревья, между кустами, вдоль кромок (напр. газонов), стен и заборов. Максимальное допустимое число оборотов: 10 000 1/мин.

Внимание!

Контролируйте регулярно режущий инструмент, поврежденный или надтреснутый инструмент больше не применяйте. Опасность несчастного случая оторвавшимися деталями.

(LV)**Pļaujošās galvas**

pielietojuma joma: lai apļautu šķēršļus, tādus kā kokus, starp krūmiem, gar malām, mūriem un žogiem. Maksimālais pļaujamaiss apgriezienus skaits: 10 000 1/min.

Uzmanību!

Griezējinstrumentu regulāri pārbaudiet, bojātus vai ielaisājušus instrumentus nedrīkst turpināt lietot. Iespējams nelaimes gadījums no atplīsušām detaļām.

(GR)**Κεφαλή κοπής**

Τομέας χρήσης: Για κοπή χόρτου κοντά σε εμπόδια, όπως γύρω δέντρα, ανάμεσα σε θάμνους, κοντά σε άκρες, τοίχους και φράχτες. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στροφών: 10 000 σ.α.λ.

Προσοχή!

Ελέγχετε τακτικά το κοπτικό εξάρτημα. Αν διαπιστώσετε ζημιές ή ρωγμές, μη χρησιμοποιήσετε άλλο το κοπτικό εξάρτημα. Κίνδυνος ατυχήματος από θραύσματα.

(TR)**Kesici başlık**

Ağaçların etrafındaki, fundalıkların aralarındaki, kenarların boylu boyunca, duvarların ve çitlerin dibindeki ot ve çimleri kesmeye yarar. İzin verilen azami devir: 10 000 d/dak

Dikkat!

Kesici aletleri düzenli şekilde kontrol edin, hasarlı veya çatlak aletleri kullanmaya devam etmeyin. Parçalar bölünüp kırılabilceğinden kaza tehlikesi bulunur.

(PL)**Głowica kosząca**

Zakres zastosowania: do koszenia wokół przeszkód, jak np. drzewa, powierzchnie pomiędzy krzewami, miejscą wzdłuż krawędzi, murów i plotów. Maksymalna dozwolona liczba obrotów: 10 000 1/min,

Uwaga!

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny narzędzi tnących. Uszkodzonych lub popękanych narzędzi nie wolno dalej eksploatować. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek uderzenia odrzuconym kawałkiem narzędzia.

(EST)**Lõikepea**

Kasutusala: niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades: puude ja põõsaste vahel, piki servi, müüre ja aedu. Maksimalne lubatud pöörde arv: 10 000 p/min.

Tähelepanu!

Kontrollige lõikemehhanisme korrapäraselt ning ärge kasutage vigastatud või pragunenud mehhanisme. Purunevad instrumendid võivad põhjustada õnnetusi.

(LT)**Pjovimo galva**

Panaudojimo sritys: pjovimui aplink kliūtis, apie medžius, tarp krūmų, pakraščiuose, prie mūrinių sienų ir tvorų. Maksimalus leistinas sukūių skaičius: 10 000 1/min.

Dėmesio!

Reguliariai tikrinti pjovimo įrangą, nenaudoti pažeistos ar įtrūkusios įrangos. Pavojus susižeisti į atitrūkusias dalis.

(BG)**Глава за косене**

Област на приложение: За косене около препятствия като например дървета, между храсти, покрай ръбове, стени и огради. Максимални допустими обороти: 10 000 об./мин.

Внимание!

Контролирайте редовно режещите инструменти; повредените или напукани режещи приспособления не бива да се използват повече. Опасност от злополука поради отхвърчати части, които са се отчупили.

(RO)**Cap cositor**

Domeniu de utilizare: Pentru cosirea în jurul obstacolelor, precum copaci, între arbuști, de-a lungul marginilor, zidurilor și gardurilor. Turajia maxim admisibilă: 10 000 1/min.

Atenție!

Verificați uneltele tăietoare la intervale regulate și nu mai utilizați uneltele avariate sau fisurate. Pericol de accident datorită pieselor avariate.

(SRB)**Glava za košenje**

Oblast primene: Za košenje oko prepreka, kao drveće, između žbunja, uzduž ivica, zidova i ograda. Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja: 10 000 1/min.

Pažnja!

Redovno proveravati rezne alate, oštete ili naprsle alate ne koristiti dalje. Opasnost od nezgoda kroz delove koji se otkidaju.

(SLO)**Glava za košnjo**

Področje uporabe: Za košnjo okrog ovir kot so drevesa, grmovja, ob robovih, zidovih in ograjah. Največje dovoljeno število vrtljajev: 10 000 1/min.

Opozorilo!

Rezalnoro orodje redno preverjajte, poškodovano in počenega orodja ne uporabljajte več. Nevarnost nesreče zaradi odpadajočih delov.

(MK)**Глава за косење**

Примена во области : за косење околу препреки, како што се дрвја, помеѓу жбунови, по должина на ивици, ѕидови и огради. Максимално дозволени вртежи 10 000 1/мин.

Внимание!

Апаратите за косење редовно да се проверуваат, да не се користат повеќе оштетените или искинатите алатки. Опасност од повреда од отпаднати делови.