

STIHL BG-KM

STIHL



2 - 11 Ръководство за употреба



Съдържание

1	Комби-система (комбинирана система)..	2
2	Относно това ръководство за употреба..	2
3	Указания за безопасност и техника на работа.....	2
4	Допустими комбинирани двигатели.....	5
5	Комплектуване на моторния уред.....	6
6	Монтаж на комбинирания инструмент.....	6
7	Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя	6
8	Съхранение на моторния уред.....	7
9	Указания за обслужване и поддръжка.....	7
10	Минимизиране на износването и избягване повреди	7
11	Основни части на моторния уред.....	8
12	Технически данни.....	8
13	Указания за ремонт.....	9
14	Отстраняване (на отпадъци).....	10
15	Декларация на ЕС (EU) за съответствие	10

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви много, че сте избрали едно от висококачествените произведения на фирмата STIHL.

Това изделие е произведено по най-модерни методи на производство и с прилагане на многообхватни мерки за осигуряване на високо качество. Ние се стараем да направим всичко необходимо, за да бъдете доволни от Вашия моторен уред и да работите с него без проблеми.

Ако имате някакви въпроси относно Вашия уред, молим да се обърнете към Вашия търговски посредник или директно към пласментното ни дружество.

Ваш



Dr. Nikola Stihl

1 Комби-система (комбинирана система)

При комби-системата на STIHL, различни комбинирани двигатели и комбинирани инструменти са обединени в един моторен апарат. Функционалният агрегат, образуван от комбиниран двигател и комбиниран инструмент, се нарича в това ръководство за употреба: "моторен апарат".

В съответствие с това отделните ръководства за употреба на комбинираня двигател и на комбинирания инструмент, образуват цялостния, пълен наръчник "Ръководство за употреба на моторния апарат".

Винаги преди първото пускане в експлоатация да се прочетат внимателно **два**та наръчника "Ръководство за употреба" и да се съхранява на сигурно място за по-нататъшна употреба

2 Относно това ръководство за употреба

2.1 Картинни символи

Всички картинни символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

2.2 Означение на разделите / главите от текста



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

2.3 Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят рекламации.

3 Указания за безопасност и техника на работа



При работа с моторния апарат са необходими специални мерки за безопасност.



Винаги преди първото пускане на машината в експлоатация да се прочетат внимателно и двете ръководства за употреба, (на комбинирания двигател и на комбинирания инструмент) и да се съхраняват на сигурно място за по-нататъшно ползване. Несъблюдаването на ръководството за употреба може да се окаже опасно за живота.

Моторният уред да се предоставя или дава назаем само на лица, които са запознати подробно с този тип и модел и с използването му – и винаги да се предоставят и ръководствата за работа с комбинирания двигател и с комбинирания инструмент.

Използването на уреда за обдухване дава възможност за отстраняване на шума, трева, хартиени отпадъци, сняг и други подобни като например в градини и паркове, спортни игрища и стадиони, паркинги или входове на гаражи. Той е подходящ също и за разчистващо продухване на ловни пътеки в гората.

Използването на моторния уред за други цели не е позволено – **опасност от злополука!**

Монтирайте само такива части или принадлежности, които са допуснати от STIHL за монтаж на този моторен уред, или технически идентични части. При въпроси се обърнете към специализиран търговски обект.

Използвайте само висококачествени инструменти или принадлежности. В противен случай може да възникне опасност от злополуки или повреди на моторния уред.

STIHL препоръчва за монтаж към тази машина да се използват предлаганите от STIHL оригинални части и принадлежности. Те са оптимално съгласувани по своите качества с продукта и с изискванията на потребителя.

Не предприемайте никакви промени по апарата – това може да доведе до намаляване безопасността на работа. STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети, възникнали в резултат от използването на неразрешени прикачни приспособления.

За почистване на апарата не използвайте уреди за почистване с високо налягане. Мощната водна струя може да повреди части на апарата.

3.1 Облекло и екипировка

Носете отговарящи на предписанията облекло и екипировка.



Облеклото да е подходящо и целесъобразно и да не ограничава движенията. Носете плътно прилепащо облекло, например работен комбинезон, но не работна престилка.



Не носете шалове, вратовръзки и никакви украшения, нито такива дрехи, които биха могли да попаднат в отвора за всмукване на въздух. Приберете и осигурете дългата коса по такъв начин, че тя да се намира над раменете.

Носете здрави обувки с предпазващи от хлъзгане подметки с грайфери.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да намалите опасността от нараняване на очите, носете плътно прилепащи предпазни очила, съгласно норматив EN 166. Внимавайте за правилното поставяне на предпазните очила.

Носете "персонална" звукозащита срещу шум – като например антифони.

STIHL предлага обширна програма за лични предпазни средства.

3.2 Транспортиране на моторния апарат

Винаги изключвайте двигателя.

При транспортиране с моторни превозни средства: осигурете моторния уред срещу преобръщане, повреди и разливане на гориво.

3.3 Преди стартиране

Проверете дали моторният уред е в състояние за безопасна експлоатация – съблюдавайте съответните раздели в ръководството за употреба на комбинирания двигател и на комбинирания инструмент:

- Износването на кожата на духателното устройство (пукнатини, пробиви) може да доведе до опасност от нараняване поради издухвани чужди тела
- При повреди на кожата на духателното устройство, се обърнете за помощ към otorизиран търговец-специалист – фирмата STIHL препоръчва търговеца-специалист на STIHL

- Не предприемайте каквито и да било промени по устройствата за обслужване и предпазните устройства
- Ръкохватките трябва да са чисти и сухи, по тях да няма масло и замърсявания – важно за безопасното водене на моторния апарат

Разрешава се работа само с уреди, които са в пълна изправност – **опасност от злополука!**

Само в случай на нужда при употреба на колани за носене: упражнявайте се да сваляте бързо апарата. Когато се упражнявате, не хвърляйте апарата на земята, за да не го повредите.

Виж също и указанията относно "Преди стартиране" в ръководството за употреба на комбинирания двигател.

3.4 По време на работа

Никога не духайте в посока към други хора или животни – уредът може да ускори и изхвърли малки предмети с голяма скорост – **опасност от нараняване!**

При заплашваща опасност или съответно – в аварийен случай, изключете веднага двигателя – поставете комбинирания превключвателен шибър / прекъсвача / спирачния бутон на **STOP** (СТОП) или съответно на "0".



Забранено е присъствието на други лица в радиус от 5 m – поради изхвърлени със скорост предмети – **опасност от нараняване!**

Това разстояние трябва да се спазва и спрямо предмети (превозни средства, стъкла на прозорци) – **опасност от материални щети!**



Моторният уред отделя отровни отработени газове, когато двигателят е работи. Тези газове могат да бъдат без мирис и цвят и да съдържат неизгорели въглеводороди и бензол. Никога не работете с моторния уред в затворени или лошо проветривани помещения – дори ако машината Ви е с катализатор.

Никога не оставяйте уреда да работи без наблюдение.

Внимавайте при поледица, при влага, сняг, лед, на стръмни склонове, по неравни терени и пр. – **опасност от подхлъзване!**

При духане (на открито и в градини) трябва да се внимава за дребни животинки, за да не бъдат изложени на опасност.

Звукозаглушителите с катализатор могат да се нагорещат особено силно.


Завихрените по време на работа прахове могат да бъдат вредни за здравето. При образуване на прах носете прахозащитна маска.

При поставени антифони се изисква повишено внимание и предпазливост – възприемането на предупредителни звуци (викове, звукови сигнали и др.) е ограничено.

След работа поставете уреда върху равна, незапалима повърхност. Не го оставяйте в близост до леснозапалими материали (като например дървени стърготини, кори от дървета, суха трева, гориво) – **опасност от пожар!**

В случай, че моторният уред е бил изложен на неотговарящо на предписанията натоварване (например въздействие на сила при удар или падане), то преди да го използвате по-нататък, трябва непременно да проверите изправността му за работа – виж също и указанията относно "Преди да започнете работа" в ръководството за употреба на комбинирания двигател. Проверявайте по-специално функционалната годност на предпазните устройства. В никакъв случай не работете с моторни апарати, които не са технически безопасни. В случай на съмнение потърсете помощта на специализиран търговски обект.

3.5 Използване на уреда



Моторният уред да се държи винаги здраво и с две ръце за дръжките. Дясната ръка на дръжката за управление, лявата ръка на ръкохватката на стебловидното тяло – това важи и за левичарите. Палците да обхващат здраво дръжките.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Уредът да се използва само с изцяло монтирана духателна тръба – опасност от нараняване

При работа се придвижвайте, вървейки само бавно напред – винаги наблюдавайте изходния обхват на духателната тръба – не вървете назад – **опасност от спъване!**

При духане на открит терен и в градини трябва да се внимава за дребни животинки.

Моторният уред може да се носи на колан (специална принадлежност, в наличност само в зависимост от държавата за доставка), който поема и носи теглото на машината.

3.6 Техника на работа

За да намалите времето на обдухване до минималното, използвайте гребла и метли, за да разрохквате замърсените частици преди духането.

- Ако е необходимо, навлажнете свободната за обдухване повърхност, за да избегнете силно прахообразуване
- Не духайте замърсените частици в посока към хора, особено деца, към домашни животни, в посока на отворени прозорци или прясно измити автомобили. Замърсените частици да се издухат внимателно
- Издуханите замърсявания да се хвърлят в кофи за боклук, да не се издухат към съседните парцели
- Работете с моторните уреди само по различно време – тоест не рано сутрин или късно вечер, нито през време на следобедната почивка, когато бихте могли да обезпокоите хората. Спазвайте местните предписания за тези времена
- С духателните уреди (уредите за обдухване) да се работи с възможните най-ниски обороти на двигателя, посочени за изпълнение на съответната работна задача.
- Проверявайте оборудването преди започване на работа, особено звукозаглушителя, отворитв за всмукване на въздух и въздушния филтър

3.7 Поддръжка и ремонт

Моторният уред трябва редовно да се поддържа. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта на уреда, които са описани в ръководството за употреба на комбинирания инструмент и на комбиниания

двигател. Всички други дейности трябва да се възлагат на специализиран търговец.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат само на специализирания дистрибутор на STIHL. За специализираните дистрибутори на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Да се използва само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите или повреди на уреда. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец.

STIHL препоръчва да се използват предлаганите от STIHL оригинални части. Те са оптимално съгласувани по своите качества с уреда и с изискванията на потребителя.

При извършване на ремонт, поддръжка / обслужване и почистване на уреда винаги изключвайте двигателя – **опасност от нараняване!**

4 Допустими комбинирани двигатели

4.1 Комбинирани двигатели

Използвайте само комбинирани двигатели, които са доставени или изрично одобрени от STIHL за монтаж.

Експлоатация на този комбиниран инструмент се позволява само със следните комбинирани двигатели:

STIHL KM 55 R, KM 56 R, KM 85 R, KM 90, KM 90 R, KM 94 R, KM 100, KM 100 R, KM 110, KM 110 R, KM 130, KM 130 R, KMA 130 R, KMA 135 R

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При уреди с кръгова обхващаща ръкохватка трябва да се монтира скобата (ограничител на стъпката).

4.2 Моторни косачки с разглобяемо стебловидно тяло

Комбинираният инструмент може да се монтира също и на моторни косачки (базисни

моторни апарати) STIHL с разглобяемо стеловидно тяло (Т-модели).

Затова работата с този комбиниран инструмент е разрешена също и със следния апарат:

STIHL FR 130 T

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При употреба на скобата (ограничител на стъпката) съблюдавайте ръководството за употреба на уреда.

5 Комплектуване на моторния уред


- ▶ Наденете дюзата на духателната тръба до цапфата – за да я фиксирате, завъртете я надясно до упор

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Уредът да се използва само с изцяло монтирана духателна тръба – опасност от нараняване!

6 Монтаж на комбинирания инструмент

6.1 Монтаж на комбинирания инструмент



- ▶ Наденете шийката (цапфата) (1) върху стелото на уреда до упор в жлеба/канала (2) на съединителната муфта



При правилно поставяне предпазната решетка (3) трябва да бъде на една равнина със съединителната муфта (процепът А да е най-много 5 mm).

- ▶ Затегнете здраво крилчатия болт (4)


6.2 Демонтиране на комбинирания инструмент


- ▶ Демонтажът на комбинирания инструмент се извършва в обратна последователност на действията.

7 Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя

7.1 Стартиране на двигателя

При пускане в действие по принцип трябва да се спазват указанията за обслужване на комбинирания двигател или на основния моторен апарат!





548BA004 KN

УКАЗАНИЕ

Пускайте уреда в действие само на чиста и ненапращена основа, така че уредът да не засмуква прах

- ▶ Поставете уреда на земята в стабилно положение – внимавайте да няма други хора в обхвата на действие на изходния отвор
- ▶ Заемайте стабилна стойка – възможности: изправени, наведени или на колене
- ▶ Натиснете уреда с лявата ръка **здраво** към земята – при това не докосвайте нито елементите за управление, нито дръжката за управление – виж ръководството за употреба на комбинирания двигател, респ. на основния моторен уред

УКАЗАНИЕ

Не стъпвайте с крак и не заставайте на колене върху стебловидното тяло!

По-нататък процесът на стартиране е описан в ръководството за употреба на комбинирания двигател, респ. основния моторен уред.

7.2 Изключване на двигателя

- ▶ Виж ръководството за употреба на комбинирания двигател, респ. основния моторен уред

8 Съхранение на моторния уред

При спиране на работа за повече от 3 месеца


- ▶ Почистване и проверка на корпуса
- ▶ Ако комбинираният инструмент се съхранява отделно: поставете предпазната капачка на стебловидното тяло на машината за защита от замърсяване на съединителя

¹⁾ Фирмата STIHL препоръчва търговеца-специалист на STIHL

- ▶ Съхранявайте уреда на сухо и сигурно място. Защитете уреда от неоторизирана употреба (напр. от деца)

9 Указания за обслужване и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запращаване и т. н.) и при по-дълго ежедневно работно време, посочените интервали трябва съответно да се съкратят.

Защитна решетка

548BA009 KN

- ▶ преди започване на работа, след приключване на работа и при необходимост – проверка за замърсяване и съответно почистване
- ▶ при повреда – смяна при търговец-специалист¹⁾

10 Минимизиране на износването и избягване повреди

Спазването на предписанията в това ръководство за употреба, както и на предписанията в ръководството за употреба на комбинирания двигател, спомага за избягването на прекомерно износване и повреди на уреда.

Използването, поддръжката и съхранението на уреда трябва да се извършват така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, които са възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

- неразрешени от STIHL промени по izdelieto

- употребата на инструменти и принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговарящо на предназначението използване на уреда
- Използване на моторния уред при спортни или състезателни мероприятия
- Повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефектни части

10.1 Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката на уреда не могат да се извършат от самия потребител, това трябва да се възложи за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по машината могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към тях спадат между другите такива, също и:


- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди на моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

10.2 Части, подлежащи на износване

Някои части на моторния уред подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата им да се сменят навреме. Към тях се отнасят предимно:

- Дюза
- Защитна решетка

11 Основни части на моторния уред



- 1 Стебловидно тяло
- 2 Кожух на духателното устройство
- 3 Духателна тръба
- 4 Дюза

12 Технически данни

12.1 Максимален дебит на въздуха (с кръгла дюза)

Според използвания уред от типа "KM" и "FR"
875 - 1025 m³/h

12.2 Скорост на въздуха (с кръгла дюза)

Според използвания уред от типа "KM" и "FR"
60 - 70 m/s

12.3 Тегло

1,8 kg

12.4 Акустични и вибрационни стойности

За определяне на акустичните и вибрационни стойности на моторните уреди с комбиниран инструмент BG-KM под внимание се вземат работните състояния "празен ход" и "номинални максимални обороти" в съотношение 1:6.

За по-нататъшна информация относно изпълнението на Директивата за работодатели относно вибрациите 2002/44/ЕО – вижте интернет страница: www.stihl.com/vib

12.4.1 Ниво на акустичното налягане L_{ред} съгласно ISO 22868

KM 55 R с кръгова обхващаща 95 dB(A)
ръкохvatка:

КМ 56 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	96 dB(A)
КМ 85 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	97 dB(A)
КМ 90 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	95 dB(A)
КМ 94 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	93 dB(A)
КМ 100 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	95 dB(A)
КМ 130 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	97 dB(A)
FR 130 T:	96 dB(A)

12.4.2 Ниво на акустично налягане L_{peq} съгласно EN 50636-2-100

КМА 130 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	91 dB(A)
---	----------

12.4.3 Ниво на акустичното налягане L_{peq} съгласно ISO 11201

КМА 135 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	89,2 dB(A)
---	------------

12.4.4 Максимално ниво на акустична мощност L_w съгласно ISO 22868

КМ 55 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	106 dB(A)
КМ 56 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	107 dB(A)
КМ 85 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	108 dB(A)
КМ 90 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	107 dB(A)
КМ 94 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	106 dB(A)
КМ 100 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	107 dB(A)
КМ 130 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	109 dB(A)

12.4.5 Ниво на звукова мощност L_{weq} съгласно ISO 22868

FR 130 T:	108 dB(A)
-----------	-----------

12.4.6 Максимално ниво на акустично налягане L_w съгласно EN 50636-2-100

КМА 130 R:	102 dB(A)
------------	-----------

12.4.7 Максимално ниво на акустична мощност L_w съгласно ISO 3744

КМА 135 R:	104 dB(A)
------------	-----------

12.4.8 Вибрационна стойност $a_{hv,eq}$ съгласно ISO 22867

	Ръкохватка отляво	Ръкохватка отдясно
КМ 55 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	4,6 m/s ²	7,0 m/s ²
КМ 56 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	4,7 m/s ²	6,7 m/s ²
КМ 85 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	4,4 m/s ²	8,2 m/s ²
КМ 90 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	3,1 m/s ²	5,9 m/s ²
КМ 94 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	4,8 m/s ²	5,9 m/s ²
КМ 100 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	3,1 m/s ²	5,8 m/s ²
КМ 130 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	3,6 m/s ²	7,3 m/s ²
FR 130 T:	4,6 m/s ²	3,0 m/s ²

12.4.9 Вибрационна стойност $a_{hv,eq}$ съгласно EN 50636-2-100

	Ръкохватка отляво	Ръкохватка отдясно
КМА 130 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	1,6 m/s ²	2,0 m/s ²
КМА 135 R с кръгова обхващаща ръкохватка:	3,9 m/s ²	2,7 m/s ²

Коефициентът-К за ниво на звука и ниво на звуковата мощност съгласно RL 2006/42/EG е равен на 2,0 dB(A); коефициентът-К за вибрационната стойност съгласно RL 2006/42/EG е равен на 2,0 m/сек².

12.5 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на EG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

За информации относно изпълнението на регламента "REACH" (EG /Европ. общност) номер 1907/2006 виж интернет страница www.stihl.com/reach

13 Указания за ремонт


Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са опи-

сани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.


При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL** и понякога по знака за резервни части на фирмата  (на малки части може да е поставен само последният знак).

14 Отстраняване (на отпадъци)

При отстраняване / изхвърляне на уреда да се спазват предписанията, специфични за съответната държава на пласмент.



Изделията на STIHL да не се изхвърлят при битовите отпадъци. Изделието на STIHL, акумулаторът (батерията) му, принадлежностите му и опаковката му да се предадат за вторична употреба, незамърсяваща околната среда.

Актуална информация, отнасяща се до отстраняването на употребявани изделия, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

15 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че

Вид: Комбиниран инструмент "Уред за обдухване"
 Фабрична марка: STIHL
 Тип: BG-KM
 Серийна идентификация: 4606

отговаря на приложимите разпоредби на директивите 2006/42/EC, 2014/30/EO и 2000/14/EC и е разработен и произведен съгласно валидните към датата на производство версии на следните стандарти:

EN ISO 12100 (във връзка с гореспоменатите уреди от типа KM- и FR-)

EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636-2-100 (във връзка с упоменатите уреди KMA)

За определяне на измереното и на гарантираното ниво на звуковата мощност се процедира съгласно директивата 2000/14/EO, приложение V, с прилагане на стандарта ISO 11094.

Измерено максимално ниво на акустично налягане

с KM 55 R:	104 dB(A)
с KM 56 R:	106 dB(A)
с KM 85 R:	106 dB(A)
с KM 90 R:	105 dB(A)
с KM 94 R:	108 dB(A)
с KM 100 R:	105 dB(A)
с KM 110 R:	105 dB(A)
с KM 130 R:	108 dB(A)
с KMA 130 R:	102 dB(A)
с KMA 135 R:	101,5 dB(A)
с FR 130 T:	107 dB(A)

Гарантирано максимално ниво на акустично налягане

с KM 55 R:	106 dB(A)
с KM 56 R:	108 dB(A)
с KM 85 R:	108 dB(A)
с KM 90 R:	107 dB(A)
с KM 94 R:	110 dB(A)

с КМ 100 R:	107 dB(A)
с КМ 110 R:	107 dB(A)
с КМ 130 R:	110 dB(A)
с КМА 130 R:	104 dB(A)
с КМА 135 R:	104 dB(A)
с FR 130 T:	109 dB(A)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Годината на производство е посочена върху
апарата.

Вайблинген, 03.07.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник



Dr. Jürgen Hoffmann

ръководител на отдел Данни за продукти,
предписания и разрешения



www.stihl.com



0458-548-5421-C



0458-548-5421-C